

PRECYZYJNY SIEWNIK
PNEUMATYCZNY
Z RAMĄ STAŁĄ - PÓLTELESKOPOWĄ



Model
VPHE/VPHE-D
VPYT / VPYT-D
Podręcznik konserwacji,
napraw i eksploatacji



özdöken[®]
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ozdoken.com.tr





özdoğan®

Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**PODRĘCZNIK KONSERWACJI,
NAPRAW I EKSPLOATACJI**



Szanowni rolnicy!

Zaawansowana technologia umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności i jakości w produkcji rolniczej. Dlatego, firma Özdöken produkuje nowoczesne maszyny rolnicze, dzięki którym rolnicy uzyskują wysoką wydajność i opłacalność swojej produkcji.

Firma Özdöken, która już od ponad 4 dziesięcioleci wprowadza innowacyjne rozwiązania, dokłada wszelkich starań, aby rolnicy uzyskiwali lepsze wyniki finansowe swojej działalności przy mniejszym nakładzie pracy.

Każdego roku produkujemy maszyny, które są zgodne ze współczesnymi standardami technologicznymi i normami europejskimi i zawsze będziemy dokładali wszelkich starań, aby produkować jeszcze lepsze maszyny.

SPIS TREŚCI

Opis - Deklaracja zgodności CE

6-7

Dane techniczne

9-12

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

13-16

Ogólne czynności kontrolne i serwisowe

17-19

Przygotowanie

19-20

Ustawienia (Obsługa)

21-39





özdöken[®]
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

40-43

Ustawienia podsiewacza nawozu
i aplikatora mikrogranulatów

44-46

Najczęstsze usterki
Zasady dotyczące gwarancji - Warunki gwarancji

SYMBOLE STOSOWANE W TEJ INSTRUKCJI I ICH ZNACZENIE:



Uwaga:



Ograniczenie prędkości do 20 km/h



Ważne instrukcje



Żadna inna maszyna ani ładunek nie może być podczepiony do ciągnika lub do siewnika, kiedy siewnik jest podczepiony do ciągnika



Jazda maszyną o szerokości większej niż 3 metry po drodze publicznej jest niebezpieczna i zabroniona




Kontrolować i dokręcać luźne śruby i nakrętki



Wprowadzać smar do wszystkich smarowniczek



Smarować przy użyciu rzadkiego oleju




Jeżeli maszyna nie będzie używana przez długi okres czasu, należy nasmarować tłoczyska siłowników hydraulicznych




Opis

1-Opis

Precyzyjne siewniki pneumatyczne są przeznaczone do wykonywania precyzyjnego siewu. Te siewniki umożliwiają punktowy wysiew nasion w rzędach w odpowiednich odstępach. Nasze siewniki są wynikiem nabytych doświadczeń i prac rozwojowych prowadzonych przez lata w firmie Özdöken Agricultural Equipment. Precyzyjne siewniki serii VPHE są przeznaczone do siewu wrażliwych nasion takich roślin jak słonecznik, kukurydza, burak, szpinak, soja, pomidor, ciecierzycza, bawełna, arbuż, cebula, cukinia, itp. Siewniki te są również stosowane do wysiewu wielu innych nasion, w tym nasion roślin leczniczych i aromatycznych. Produkujemy różne wersje siewników (z ramą statą, półteleskopową, teleskopową, składaną teleskopową) umożliwiające siew wielu gatunków nasion na różnych glebach i w różnorodnych środowiskach.



Rysunek 1



Rysunek 2

1.1.Gwarancja

Przy odbiorze należy sprawdzić maszynę pod kątem brakujących elementów i uszkodzeń transportowych. Wszelkie reklamacje podlegają warunkom gwarancji jeżeli są całkowicie zgodne z zasadami gwarancji. Nasza maszyna jest objęta gwarancją dotyczącą wszelkich wad wykonawczych i materiałowych na okres 1 (jednego) roku od daty dostawy. Obrażenia osób i szkody środowiskowe nie są objęte zakresem tej gwarancji. Gwarancja jest ograniczona jedynie do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych części. Dealer lub użytkownicy nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń wobec producenta z powodu wypadków spowodowanych przez nich na skutek nieprawidłowego użytkowania maszyny. Gwarancja straci ważność w przypadku wprowadzenia dowolnej zmiany lub przymocowania dowolnej części do siewnika bez uprzedniej zgody producenta. Gwarancja traci ważność również w przypadku przekroczenia parametrów określonych w danych technicznych, nieprawidłowego użytkowania maszyny lub niewykonywania okresowych czynności konserwacyjnych. Producent ma prawo do wprowadzania zmian (jeżeli uzna to za konieczne) w maszynach i nie ma obowiązku wprowadzania tych zmian we wcześniej sprzedanych maszynach. Dane techniczne zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą tylko zakupionej maszyny. Niezwłocznie po zakupie maszyny, należy wpisać typ, rok produkcji i numer maszyny w odpowiednich polach pokazanych poniżej. We wszelkiego rodzaju reklamacjach, nowych zamówieniach lub zapotrzebowaniach na części zamienne należy podać model maszyny i rok jej produkcji.

Model:

Numer seryjny:

Rok produkcji:

A

**özdöken®**
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1. Org. San. Blg. Bayrampaşa Cd. Güvençli Sk No:5 42300
Tel: +90.0332 251 67 20 Faks: +90.332 249 09 86 Konya/TÜRKİYE

Model:		Yıl / Year:	
Ağırlık / Weight	:		
Seri No / Serial Num	:		
Şase No / Frame Num:	:		

CE

www.ozdoken.com.tr

B

C

D

E

- A. Model maszyny
- B. Rok modelowy
- C. Całkowity ciężar
- D. Numer seryjny
- E. Numer ramy



özdöken[®]
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Certyfikat zgodności WE



My, jako firma ÖZDÖKEN A.Ş., deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ta maszyna jest zgodna z podstawowymi postanowieniami określonymi w dyrektywie (2006/42/WE).

Nazwa produktu	PRECYZYJNY SIEWNIK PNEUMATYCZNY
Typ produktu	
Numer seryjny	
Miejsce przeznaczenia	
Nazwisko i podpis Nabywcy	Niniejszy formularz został wydany w 2 egzemplarzach. 1 egzemplarz został dostarczony Nabywcy.

Jest zgodny z następującymi dyrektywami:

TS 5690 - Tarım Makinaları - Siraya Ekim Makinaları - Traktörle Kullanılan / Maszyny rolnicze - siewniki do siewu rzędowego - ciągnikowe

TS EN 12100 - Makinalarda Güvenlik / Bezpieczeństwo maszyn

TS EN 4413 - Hidrolik Akışkan Güç - Sistemler ve Bileşenleri için Güvenlik Kuralları ve Genel Kurallar / Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów

2006 / 42 / AT - Makina Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/WE - Dyrektywa maszynowa

Mehmet DUMAN

Özdöken Tarım Makinaları
Maszyny Rolnicze Özdöken
Genel Müdür / Dyrektor naczelny



özdöken[®]
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Certyfikat zgodności WE



My, jako firma ÖZDÖKEN A.S., deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ta maszyna jest zgodna z podstawowymi postanowieniami określonymi w dyrektywie (2006/42/WE).

Nazwa produktu	PRECYZYJNY SIEWNIK PNEUMATYCZNY / Z RAMĄ STAŁĄ	
Typ produktu	VPHE (3-4-5-6-8-10-12) VPHE-G (3-4-5-6-8-10-12)	VPHE-D (3-4-5-6-8-10-12) VPHE-DG (3-4-5-6-8-10-12)

Nazwa produktu	PRECYZYJNY SIEWNIK PNEUMATYCZNY / Z RAMĄ PÓŁTELESKOPOWĄ	
Typ produktu	VPYT (6-8) VPYT-G (6-8)	VPYT-D (6-8) VPYT-DG (6-8)

Jest zgodny z następującymi dyrektywami:

TS 5690 - Tarım Makinaları - Siraya Ekim Makinaları - Traktörle Kullanılan / Maszyny rolnicze - siewniki do siewu rzędowego - ciągnikowe

TS EN 12100 - Makinalarda Güvenlik / Bezpieczeństwo maszyn

TS EN 4413 - Hidrolik Akışkan Güç - Sistemler ve Bileşenleri için Güvenlik Kuralları ve Genel Kurallar / Napędy i sterowania hydrauliczne - Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów

2006 / 42 / AT - Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/WE - Dyrektywa maszynowa

Teknik Dosyayı Hazırlayan

Ismail YERLIKAYA

Özdöken Tarım Makinaları

Makina Mühendisi / Inżynier mechanik

06.03.2017 - KONYA / TURCJA

Mehmet DUMAN


Özdöken Tarım Makinaları

Maszyny Rolnicze Özdöken

Genel Müdür / Dyrektor naczelny



VPHE-VPYT (z redlicami)




Rysunek 3

- A. Zbiornik nawozu
- B. Zbiornik mikrogranulatu
- C. Układ wentylatora
- D. System dozowania nawozu lub mikrogranulatu
- E. Zbiornik na nasiona
- F. Tylne koło dociskowe
- G. Sekcja wysiewająca
- H. Redlica podsiewacza nawozu
- I. Znacznik rzędów



Dane techniczne

VPHE-VPYT (z tarczami)



Rysunek 4

- A. Zbiornik nawozu
- B. Zbiornik mikrogranulatu
- C. Układ wentylatora
- D. System dozowania nawozu lub mikrogranulatu
- E. Zbiornik na nasiona
- F. Tylne koło dociskowe
- G. Koła do regulacji głębokości siewu
- H. Sekcja wysiewająca
- I. Talerzowy podsiewacz nawozu
- J. Znacznik rzędów



1.2. Techniczne specyfikacje maszyny

VPHE z ramą stałą [z redlicowymi sekcjami wysiewającymi]

Model	Liczba sekcji wysiewających	Odległość pomiędzy sekcjami	Szerokość transportowa	Wymiary opon	Znacznik rzędów	Zbiornik nawozu	Licznik hektarów (dekarów)	Ciężar	Zestaw drogowy	Kontroler wysiewu
								 KG		
	Liczba	cm	cm		standard	lt		kg		
VPHE-4	4	70-75	300	5.00X15	pojedynczy znacznik hydrauliczny	-	Standard	665	Opcja	Opcja
VPHE-G4	4	70-75	300	5.00X15		175 LTX 2		865		
VPHE-5	5	45-50/70-75	350	5.00X15		-		820		
VPHE-G5	5	45-50/70-75	350	5.00X15		210 LTX 2		1020		
VPHE-6	6	45-50/70-75	420	5.00X15		-		830		
VPHE-G6	6	45-50/70-75	420	5.00X15		220 LTX 2		1110		
VPHE-8	8	70-75	560	6.5X80-15	podwójny znacznik hydrauliczny	-	Standard	1250	Opcja	Opcja
VPHE-G8	8	70-75	560	6.5X80-15		400 LTX 2		1450		

VPHE-D z ramą stałą [z tarczowymi sekcjami wysiewającymi]

Model	Liczba sekcji wysiewających	Odległość pomiędzy sekcjami	Szerokość transportowa	Wymiary opon	Znacznik rzędów	Zbiornik nawozu	Licznik hektarów (dekarów)	Ciężar	Zestaw drogowy	Kontroler wysiewu
								 KG		
	Liczba	cm	cm		standard	lt		kg		
VPHE-D4	4	70-75	300	5.00X15	pojedynczy znacznik hydrauliczny	-	Standard	805	Opcja	Opcja
VPHE-DG4	4	70-75	300	5.00X15		175 LT X 2		1010		
VPHE-D5	5	45-50/70-75	350	5.00X15		-		940		
VPHE-DG5	5	45-50/70-75	350	5.00X15		210 LT X 2		1140		
VPHE-D6	6	45-50/70-75	420	5.00X15		-		1120		
VPHE-DG6	6	45-50/70-75	420	5.00X15		220 LT X 2		1315		
VPHE-D8	8	70-75	560	6.5X80-15	podwójny znacznik hydrauliczny	-	Standard	1550	Opcja	Opcja
VPHE-DG8	8	70-75	560	6.5X80-15		400 LT X 2		1800		
VPHE-D12	12	45-50	560	6.5X80-15		-		2300		



Dane techniczne

1.2. Techniczne specyfikacje maszyny

VPHE-D (z przednim kołem) z ramą stałą (z tarczowymi sekcjami wysiewającymi z przednim kołem)

Model	Liczba sekcji wysiewających	Odległość pomiędzy sekcjami	Szerokość transportowa	Wymiary opon	Znacznik rzędów	Zbiornik nawozu	Licznik hektarów (dekarów)	Ciężar	Zestaw drogowy	Kontroler wysiewu
										
	Liczba	cm	cm		standard	lt		kg		
VPHE-D6	6	45-50	300	23.5/10.5-12	pojedynczy znacznik hydrauliczny	-	Standard	1035	Opcja	Opcja
VPHE-DG6	6	45-50	300			175LT X 2		1670		
VPHE-D8	8	45-50	350			-		1490		
VPHE-DG8	8	45-50	350			220LT X 2		1550		

VPYT z ramą półteleskopową (z redlicowymi sekcjami wysiewającymi)

Model	Liczba sekcji wysiewających	Odległość pomiędzy sekcjami	Szerokość transportowa	Wymiary opon	Znacznik rzędów	Zbiornik nawozu	Licznik hektarów (dekarów)	Ciężar	Zestaw drogowy	Kontroler wysiewu
										
	Liczba	cm	cm		standard	lt		kg		
VPYT-6	6	70-75	350	5.00X15	pojedynczy znacznik hydrauliczny	-	Standard	900	Opcja	Opcja
VPYT-G6	6	70-75	350	5.00X15		175LT X 2		1115		

VPYT-D z ramą półteleskopową (z tarczowymi sekcjami wysiewającymi)

Model	Liczba sekcji wysiewających	Odległość pomiędzy sekcjami	Szerokość transportowa	Wymiary opon	Znacznik rzędów	Zbiornik nawozu	Licznik hektarów (dekarów)	Ciężar	Zestaw drogowy	Kontroler wysiewu
										
	Liczba	cm	cm		standard	lt		kg		
VPYT-D6	6	45-50/70-75	350	5.00X15	pojedynczy znacznik hydrauliczny	-	Standard	1210	Opcja	Opcja
VPYT-DG6	6	45-50/70-75	350	5.00X15		175LT X 2		1400		



2-Bezpieczeństwo

2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Podczas wykonywania każdej pracy należy zachowywać ostrożność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli jest to praca wykonywana z użyciem maszyny. Statystyki wykazują, że większość wypadków podczas pracy maszyn wynika z zaniedbań i nieostrożności osób obsługujących maszyny.

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy uwzględnić następujące środki ostrożności:

- Pracę należy wykonywać w zalecany sposób. Nie należy lekceważyć zalecanych procedur, aby skrócić czas wykonania pracy.
- Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie zawarte w niej ostrzeżenia.
- Nie należy wykonywać żadnych niepotrzebnych, nieodpowiednich lub niekompletnych czynności konserwacyjnych dotyczących maszyny.










Przed rozpoczęciem eksploatacji tej maszyny rolniczej należy zastosować konieczne środki ostrożności. Niezastosowanie się do tego zalecenia może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje. Z tego względu, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dokładać wszelkich starań, aby wdrożyć zasady bezpieczeństwa zapobiegające wszelkiego rodzaju wypadkom. Zasady te można podsumować w następujący sposób:

1. Nasza maszyna jest zbudowana w taki sposób, że może być obsługiwana tylko przez jednego operatora. Nikt inny (oprócz operatora) nie może znajdować się w lub w pobliżu ciągnika i maszyny. Praktyka potwierdza, że większość osób, które ponoszą śmierć lub doznają obrażeń w wypadkach to osoby postronne.
2. Podczas pracy maszyny, żadna osoba nie może znajdować się na maszynie, ponieważ grozi to upadkiem lub poważnymi obrażeniami spowodowanymi przez ruchome części maszyny.
3. Maszyna nie może być obsługiwana przez osobę zmęczoną, śpiącą, będącą pod wpływem alkoholu lub upośledzoną psychicznie. Jest to surowo zabronione, ponieważ stwarza to zagrożenie nie tylko dla tej osoby, lecz również dla osób znajdujących się w pobliżu. Ta zasada nie może być lekceważona.
4. Maszyna nigdy nie może być eksploatowana przez osobę, która nie przeczytała całej instrukcji obsługi maszyny, nie rozumie podstawowych zasad obsługi maszyny lub nie posiada prawa jazdy uprawniającego do kierowania ciągnikiem.
5. Podczas eksploatacji maszyny nigdy nie należy lekceważyć instrukcji i zaleceń zawartych w podręczniku użytkownika.
6. Przed udzieleniem zgody innej osobie na użytkowanie maszyny, właściciel maszyny powinien zapewnić, że ta osoba przeczytała i w pełni zrozumiała treść podręcznika użytkownika i posiada pełną wiedzę na temat eksploatacji maszyny. Ta osoba musi być również dokładnie poinformowana i ostrzeżona o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego użytkowania maszyny i uszkodzeniach maszyny, jakie może spowodować takie nieprawidłowe użytkowanie. Osoby niedoświadczone lub nieprzeszkolone nigdy nie mogą obsługiwać tej maszyny.
7. Podczas eksploatacji maszyny należy nosić ubrania ochronne. Nigdy nie należy nosić luźnych, obszernych, zwisających lub niedopasowanych koszul i spodni. Uwolnienie części ubrania wciągniętych przez ruchome części maszyny jest prawie niemożliwe.
8. Ta maszyna jest przeznaczona tylko do wykonywania siewu. Nie można jej używać do przewożenia osób, materiałów, towarów, itp.
9. Podczas wykonywania siewu, wszystkie osoby, które nie uczestniczą bezpośrednio w wykonywaniu prac, szczególnie dzieci, powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego i maszyny. Często obrażeń doznają osoby, szczególnie dzieci, które dla zabawy przyglądają się wykonywanym pracom. Dzieje się tak, ponieważ osoby te nie zdają sobie sprawy z tego, że części siewnika poruszają się i podczas pracy siewnika wyrzucane są kamienie i gleba.




Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na skutek nieznanomości podręcznika użytkownika lub nieprzestrzegania zasad zawartych w tym podręczniku użytkownika. Nasza firma i nasi dostawcy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki i zagrożenia, które mogą zaistnieć na skutek nieprzestrzegania tych zasad.







2.2. Transport siewnika (bez ciągnika)




- Przetadunek lub załadunek maszyny musi być wykonywany przy użyciu dźwigu lub urządzenia podnoszącego o wystarczającym udźwigu.
- Przy określaniu udźwigu urządzenia podnoszącego należy uwzględnić wartość podaną na urządzeniu.
- Punkty mocowania haków urządzenia podnoszącego są oznaczone za pomocą symbolu haka umieszczonego na maszynie. Haki urządzenia podnoszącego należy mocować tylko w punktach wskazanych przez te symbole.
- Podnoszenie maszyny powinno być wykonywane tylko przez przeszkolony i doświadczony personel.
- Podczas podnoszenia maszyny nigdy nie należy stać w pobliżu, pod lub na maszynie.



Bezpieczeństwo

2.3. Transport siewnika (podłączonego do ciągnika)



Rysunek 5

- Jeżeli siewnik ma być transportowany po podłączeniu do ciągnika, należy sprawdzić, czy odbłyśniki ostrzegawcze na boku siewnika są otwarte. Jeżeli odbłyśniki nie są otwarte, należy je otworzyć i ustawić w pozycji dobrze widocznej dla kierowców nadjeżdżających z tyłu.
- Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach ciągnika.
- Podczas podłączania siewnika do ciągnika, nikt nie może wchodzić pomiędzy siewnik i ciągnik. Należy podjechać tyłem ciągnika do siewnika ustawionego na własnym podnośniku, na odpowiedniej wysokości.
- Podczas transportu siewnika podłączonego do ciągnika, nikt nie może być przewożony, ani nie może siedzieć na siewniku.
- Podczas przejazdu transportowego, siewnik musi być pusty. Napełnianie siewnika (ziarnem i nawozem) należy wykonywać dopiero na polu.
- Podczas siewu, zbiorniki nasion i nawozu muszą być napełnione zgodnie z tabelami określającymi ilość nasion i nawozu, zawartymi w podręczniku użytkownika. Zbiorniki powinny być napełnianie tylko nawozem i nasionami, nie należy ich przepętniać, ani napełniać żadnymi innymi materiałami.
- Niektóre maszyny nie mogą poruszać się po drogach publicznych, ponieważ ich całkowita szerokość przekracza 3 metry.
- Te maszyny muszą być przewożone na ciężarówkach lub innych odpowiednich pojazdach transportowych.
- Podczas przejazdu transportowego ciągnika z zamontowanym siewnikiem nie należy przekraczać prędkości 20 km/h.
- Podczas przejazdu transportowego ciągnika z zamontowanym siewnikiem, do siewnika i do ciągnika nie należy podłączać innej maszyny (przyczepy, itp.).
- Podczas przejazdu transportowego należy zmniejszać prędkość jazdy na zakrętach. W razie konieczności, aby pokonać bardzo ostry zakręt, należy wykonać kilka manewrów.
- Jeżeli siewnik zastępuje kierunkowskazy ciągnika, kierunkowskazy muszą być przemieszczone i zainstalowane przez specjalistę w bardziej widocznym i odpowiednim miejscu.
- Po zakończeniu siewu, przed wyjazdem z pola, należy opróżnić zbiorniki nasion i nawozu.
- Ogólne czynności kontrolne i serwisowe







Ogólne czynności kontrolne i serwisowe

3-Ogólne czynności kontrolne i serwisowe

3.1. Ogólne czynności kontrolne

Niektóre czynności kontrolne należy wykonywać przed uruchomieniem maszyny. Te czynności kontrolne mogą być korzystne zarówno dla maszyny jak i dla operatora. Poniżej podano niektóre czynności kontrolne, które należy wykonać:

- Kontrola dokręcenia śrub: Sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub przed uruchomieniem maszyny i dokręcić poluzowane śruby.



Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub skrzynki przekładniowej.

Klasa wytrzymałości śrub	4,8		5,8		8,8		10,9		12,9	
Średnica x Skok gwintu (d x mm)	Obciążenie F kN	Moment M N-m	Obciążenie F kN	Moment M N-m	Obciążenie F kN	Moment M N-m	Obciążenie F kN	Moment M N-m	Obciążenie F kN	Moment M N-m
3x0,5	1,2	0,9	1,5	1,1	2,3	1,8	3,4	2,6	4	3
4x0,7	2,1	1,6	2,7	2	4,1	3,1	6	4,5	7	5,3
5x0,8	3,5	3,2	4,4	4	6,7	6,1	9,8	8,9	11,5	10,4
6 x 1	4,9	5,5	6,1	6,8	9,4	10,4	13,8	15,3	16,1	17,9
7 x 1	7,3	9,3	9	11,5	13,7	17,2	20,2	25	23,6	30
8x1,25	9,3	13,6	11,5	16,8	17,2	25	25	37	30	44
8 x 1	9,9	14,5	12,2	18	18,9	27	28	40	32	47
10x1,5	14,5	26,6	18	33	27	50	40	73	47	86
10x1,25	15,8	28	19,5	35	30	53	43	78	51	91
12x1,75	21,3	46	26	56	40	86	59	127	69	148
12x1,25	23,8	50	29	62	45	95	66	139	77	163
14 x 2	29	73	36	90	55	137	80	201	94	235
14x1,5	32	79	40	98	61	150	90	220	105	257
16 x 2	40	113	50	141	76	214	111	314	130	368
16x1,5	43	121	54	150	82	229	121	336	141	393
18x2,5	49	157	60	194	95	306	135	435	158	509
18x1,5	57	178	70	220	110	345	157	491	184	575
20x2,5	63	222	77	275	122	432	173	615	203	719
20x1,5	72	248	89	307	140	482	199	687	233	804
22x2,5	78	305	97	376	152	529	216	843	253	987
22x1,5	88	337	109	416	172	654	245	932	286	1090
24 x 3	90	383	112	474	175	744	250	1060	292	1240
24x2	101	420	125	519	196	814	280	1160	327	1360
27 x 3	119	568	147	703	230	1100	328	1570	384	1840
27x2	131	615	162	760	225	1200	363	1700	425	1990
30x2	165	850	204	1060	321	1670	457	2370	535	2380



Ogólne czynności kontrolne i serwisowe

• **Smarowanie:** Okresowe smarowanie jest wymagane dla zapobieżenia lub ograniczenia zużycia ściernego ruchomych części maszyny. Części, które należy smarować wymieniono poniżej. Smarować łożyska wałków z podaną częstotliwością. (2000 akrów/sezon)
Smarować łożyska tarcz z podaną częstotliwością. (2000 akrów/sezon)
Smarować łożyska kół z podaną częstotliwością. (2000 akrów/sezon)
Wszystkie tańcuchy należy smarować często i nie dopuszczać do tego, aby pracowały na sucho lub zardzewiały. Jeżeli siłownik nie będzie pracował przez długi okres czasu, należy nasmarować wysunięte tłoczysko i zewnętrzne, widoczne elementy. Dla uzyskania optymalnych parametrów siewu, metalowe płyty przesuwne ramy teleskopowej należy myć przed zakończeniem lub przed rozpoczęciem sezonu roboczego.



Jeżeli powierzchnia zasiewów wykonywanych przez siewnik w ciągu sezonu nie przekracza 2000 akrów, siewnik należy nasmarować na początku i na końcu sezonu roboczego.


• **Kontrola uszczelki sekcji wysiewającej:**

Uszczelka jest sprawdzana przed uruchomieniem maszyny. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zużycia ściernego, uszczelkę należy wymienić przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny.

*Trwałość uszczelki zależy od wartości podciśnienia.

*Stara, zużyta lub uszkodzona uszczelka ma negatywny wpływ na zdolność sekcji wysiewającej do wysiewania nasion w żądanej odległości. Wadliwa uszczelka powoduje utratę podciśnienia i ma negatywny wpływ na jakość siewu.

*Przy wymianie uszczelki, koniec uszczelki powinien pokrywać się z końcem znaku na pokrywie.



Rysunek 6

• **Kontrola paska wentylatora:**

Przed zmianą ustawień wentylatora, należy sprawdzić pasek wentylatora i, w razie konieczności, wymienić go. Należy to zrobić w następujący sposób.



Przed wykonaniem poniższych czynności, należy upewnić się, że wał Cardana jest odłączony od wału odbioru mocy w ciągniku.

*Zdjąć obudowę zabezpieczającą pasek wentylatora.

*Poluzować śruby mocujące korpus wentylatora. (Rysunek 7-1)


*Poluzować nakrętkę kontruującą śruby naciągowej wentylatora. (Zdjęcie 7-2)

*Jeżeli stan paska nie jest dobry, należy go wymienić na nowy.

*Dokręcić śrubę naciagową wentylatora, aby wyregulować naciąg paska. (Rysunek 7-3)

*Dokręcić nakrętkę kontruującą śruby naciągowej wentylatora. (Rysunek 7-2)

*Dokręcić wszystkie poluzowane śruby i założyć obudowę zabezpieczającą.



Rysunek 7

3.2. Czyszczenie części maszyny



Nie należy stosować myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia łożysk i części hydraulicznych. Stwarza to ryzyko powstania ognisk korozji!

• Po oczyszczeniu maszyny, należy ją nasmarować i wykonać krótki rozruch próbny.



Ogólne czynności kontrolne i serwisowe

3.3. Układ hydrauliczny



Płyny wydostające się pod wysokim ciśnieniem mogą wnikać pod skórę. W razie takiego wypadku, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.



- Przewody hydrauliczne należy sprawdzać pod kątem szczelności po pierwszych 10 godzinach pracy, a następnie co 50 godzin pracy maszyny. W razie konieczności należy dokręcić połączenia.
- Przewody hydrauliczne należy sprawdzać pod kątem wszelkich uszkodzeń. Uszkodzone przewody hydrauliczne należy niezwłocznie wymienić. Zmodyfikowany przewód musi spełniać wymagania techniczne producenta.
- Przewody hydrauliczne są wykonane z materiału podlegającego naturalnemu starzeniu. Dlatego, okres ich użytkowania nie może przekraczać 5 lat.

4-Obługa

4.1. Przerwa w eksploatacji maszyny

- Przed długotrwałą przerwą w eksploatacji maszyny należy oczyścić i nasmarować tłoczyska siłowników.
- Koła zębate należy nasmarować w razie konieczności.
- Nasmarować wszystkie punkty smarownicze.
- Umyć metalowe płyty przesuwne ramy teleskopowej.


5-Przygotowanie

Aby możliwe było podłączenie siewnika do ciągnika, ciągnik musi posiadać określone właściwości. Wymagania dotyczące ciągnika podano poniżej:


- Moc silnika ciągnika musi być większa niż minimalna moc wymagana do eksploatacji siewnika. Wymagana moc silnika może być różna w zależności od typu siewnika.
 - Ciągnik musi być wyposażony w 2 lub 4 gniazda hydrauliki.
- Jeżeli ma być zastosowany czujnik, ciągnik musi być wyposażony w gniazdo wejściowe dla wtyczki czujnika. Należy zapewnić specjalny sprzęt jeżeli podłączenie ma być wykonane bezpośrednio z akumulatora.

Operator może podłączyć maszynę do ciągnika w następujący sposób:

- Podłączyć pośrednie ramię (Rysunek 9-3) i dolne ramiona (Rysunek 8-1) zaczepu ciągnika do siewnika.
- Po podłączeniu ramion zaczepu, włożyć sworznie zabezpieczające (Rysunek 8-2).



Rysunek 8




Rysunek 9




Ustawienia

- Podczas ustawiania pozycji siewnika za pomocą pośredniego ramienia zaczepu ciągnika, siewnik można ustawić w pełni stabilnej pozycji za pomocą wskaźnika umieszczonego na ramieniu podnoszącej siewnika (Rysunek 10).
- Przewód hydrauliczny siewnika należy starannie podłączyć do ciągnika. (Rysunek 11).



Rysunek 10




Rysunek 11

Maszynę należy podłączyć za pomocą wałka do przyłącza wałka wyjściowego ciągnika. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie sprawdzić długość wałka (Rysunek 12).

- Jeżeli stosowany jest czujnik, należy zainstalować gniazdo dla wtyczki czujnika.
- Zamontować licznik hektarów (dekarów). (Rysunek 13).



Rysunek 12



Rysunek 13



Po podłączeniu ciągnika do maszyny należy upewnić się, że pod wałkiem nie ma żadnych przedmiotów. W przeciwnym razie, kiedy operator spróbuje obniżyć maszynę, rama podnosząca przechyli się i ulegnie uszkodzeniu.



6- Ustawienia (Obsługa)


6.1. Ustawienia

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy zapewnić optymalne ustawienia maszyny. Zapewnienie tych ustawień jest konieczne dla uzyskania optymalnych parametrów siewu. Poniżej opisano te ustawienia:

- Ustawienie znacznika rzędów: Znaczniki rzędów należy ustawić przed siewem, na podstawie obliczeń i przy użyciu tabel zawartych w tym podręczniku użytkownika.
- Ustawienie wentylatora: Przed rozpoczęciem siewu należy uruchomić wentylator. Należy ustawić żądaną wartość ciśnienia. Wartość ciśnienia należy ustawić za pomocą wskaźnika w ciągniku (wakuometr należy sprawdzić i ustawić na wymaganą wartość).
- Siew: Należy napełnić zbiorniki nasion i nawozu odpowiednimi nasionami i nawozem. Operator powinien ustawić wysokość siewu, wyregulować odległość pomiędzy nasionami oraz zapewnić inne konieczne warunki.

6.2. Znacznik rzędów


Znacznik rzędów to regulator wyznaczający linię, po której operator prowadzi ciągnik z siewnikiem, aby wyeliminować mijaki i nie obsiewać ponownie już zasianej gleby. Znacznik zapobiega ponownemu obsiewaniu już zasianego obszaru i eliminuje mijaki.




Rysunek 14

Ustawianie kąta tarczy znacznika: Aby pozostawić ślad tarczy znacznika na powierzchni pola, należy ustawić tarczę w odpowiedni sposób, w zależności od tego, czy gleba jest miękka, czy twarda. Aby ustawić wymagany kąt tarczy znacznika, należy poluzować śrubę z nakrętką pokazaną na rysunku. Po ustawieniu kąta tarczy, należy dokręcić śrubę z nakrętką. (Rysunek 15)

Ustawianie odległości znacznika rzędów: Po obliczeniu wymaganej odległości znacznika, ramię znacznika pokazane na rysunku jest przesuwane do przodu i do tyłu po uprzednim poluzowaniu jego mocowania. Po ustawieniu wymaganej odległości znacznika należy ponownie dokręcić jego mocowanie. (Rysunek 16)




Rysunek 15



Rysunek 16



Ustawienia



Rysunek 17

Linie znacznika rzędów można wyznaczyć na dwa sposoby.

a) Odległość pomiędzy znacznikiem i środkiem lewego, przedniego koła ciągnika:

L1: Odległość pomiędzy znacznikiem i skrajną sekcją wysiewającą C: Rozstaw kół ciągnika (Odległość pomiędzy przednimi kołami ciągnika (od środka do środka))

D: Odległość pomiędzy sekcjami wysiewającymi

N: Liczba sekcji wysiewających

$$L1 = (D \times (N+1) - C) / 2$$

Przykład:

C=Rozstaw kół ciągnika= 150 cm

D=Odległość pomiędzy sekcjami wysiewającymi= 70 cm

N=Liczba sekcji wysiewających= 4

$$L1 = (D \times (N+1) - C) / 2 = (70 \times 5 - 150) / 2 = 100 \text{ cm}$$

b) Odległość pomiędzy znacznikiem rzędów i osią wyznaczającą środek siewnika:

Kiedy wymagane jest, aby linia wyznaczana przez znacznik rzędów przechodziła przez środek ciągnika, odległość pomiędzy znacznikiem rzędów i środkowym punktem ramy siewnika jest obliczana w następujący sposób:

K: Odległość pomiędzy znacznikiem rzędów i osią wyznaczającą środek siewnika.

D: Odległość pomiędzy sekcjami wysiewającymi N:


Liczba sekcji wysiewających K= D X N

Przykład:

D=Odległość pomiędzy sekcjami wysiewającymi= 70 cm

N=Liczba sekcji wysiewających=4

$$K = 70 \times 4 = 280 \text{ cm}$$



Rysunek 18



Należy pamiętać o tym, że tarcza znacznika obrócona na zewnątrz podczas siewu, musi być obrócona do wewnątrz w pozycji do jazdy po drodze (Rysunek 18).



TABELE REGULACJI ZNACZNIKA RZĘDÓW
ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ZNACZNIKIEM RZĘDÓW I OSIĄ WYZNACZAJĄCĄ ŚRODEK SIEWNIKA

ROZSTAW KÓŁ CIĄGNIKA	ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SEKCJAMI (CM)	LICZBA SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH					
140cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		20	42	65	87	132
	50		30	55	80	105	155
	60	20	50	80	110	140	200
	65	27	60	92	125	157	222
	70	37	70	105	140	175	245
	75	42	80	117	155	192	267
	80	50	90	130	170	210	290
	85	57	100	142	185	227	312
	90	65	110	155	200	245	335
	95	73	120	168	215	263	358
145cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		17	40	62	85	130
	50		27	52	77	102	153
	60	17	47	77	107	137	198
	65	25	57	90	122	155	220
	70	33	67	107	137	172	243
	75	40	77	115	152	190	265
	80	48	87	127	167	207	288
	85	55	97	140	182	225	310
	90	63	108	153	198	243	333
	95	70	118	165	213	260	355
150cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		15	37	60	82	128
	50		25	50	75	100	150
	60	15	45	75	105	135	195
	65	22	55	87	120	152	218
	70	30	65	100	135	170	240
	75	38	75	112	150	187	263
	80	45	85	125	165	205	285
	85	52	95	137	180	222	308
	90	60	105	150	195	240	330
	95	68	115	163	210	258	353

ROZSTAW KÓŁ CIĄGNIKA	ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SEKCJAMI (CM)	LICZBA SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH					
155cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		12	35	57	80	125
	50		22	47	72	97	148
	60	12	42	72	102	132	193
	65	20	52	85	117	150	215
	70	28	62	97	132	167	238
	75	35	72	110	147	185	260
	80	43	82	122	162	202	283
	85	50	92	135	177	220	305
	90	58	103	148	193	238	328
	95	65	113	160	208	255	350
160cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		10	32	55	77	123
	50		20	45	70	95	145
	60	10	40	70	100	130	190
	65	17	50	80	115	147	213
	70	25	60	95	130	165	235
	75	32	70	107	145	182	258
	80	40	80	120	160	200	280
	85	47	90	132	175	217	303
	90	55	100	145	190	235	325
	95	63	110	158	205	253	348
165cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		7	30	52	75	120
	50		17	42	67	92	143
	60	7	37	67	97	127	188
	65	15	47	80	112	145	210
	70	23	57	92	127	162	233
	75	30	67	105	142	180	255
	80	38	77	117	157	197	278
	85	45	87	130	172	215	300
	90	53	98	143	188	233	323
	95	60	108	155	203	250	345



Ustawienia

TABELE REGULACJI ZNACZNIKA RZĘDÓW ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ZNACZNIKIEM RZĘDÓW I OSIĄ WYZNACZAJĄCĄ ŚRODEK SIEWNIKA


ROZSTAW KÓŁ CIĄGNIKA	ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SEKCJAMI (CM)	LICZBA SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH					
170cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		5	27	50	72	118
	50		15	40	65	90	140
	60	5	35	65	95	125	185
	65	12	45	77	110	142	208
	70	20	55	90	125	160	230
	75	27	65	102	140	177	253
	80	35	75	115	155	195	275
	85	42	85	127	170	212	298
	90	50	95	140	185	230	320
	95	58	105	153	200	248	343
175cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45		2	25	47	70	115
	50		12	37	62	87	138
	60	2	32	62	92	122	183
	65	10	42	75	107	140	205
	70	18	52	87	122	157	228
	75	25	62	100	137	175	250
	80	33	72	112	152	192	273
	85	40	82	125	167	210	295
	90	48	93	138	183	228	318
	95	55	103	150	198	245	340
180cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45			22	45	67	113
	50		10	35	60	85	135
	60		30	60	90	120	180
	65	7	40	72	105	137	203
	70	15	50	85	120	155	225
	75	17	60	97	135	172	248
	80	30	70	110	150	190	270
	85	37	80	122	165	207	293
	90	45	90	135	180	225	315
	95	53	100	148	195	243	338

ROZSTAW KÓŁ CIĄGNIKA	ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SEKCJAMI (CM)	LICZBA SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH					
185cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45			20	42	65	110
	50		7	32	57	82	133
	60		27	57	87	117	178
	65	5	37	70	102	135	200
	70	13	47	82	117	152	223
	75	20	55	95	132	170	245
	80	28	67	107	147	187	268
	85	35	77	120	162	205	290
	90	43	88	133	178	223	313
	95	50	98	145	193	240	335
190cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45			17	40	62	108
	50		5	30	55	80	130
	60		25	55	85	115	175
	65	2	35	67	100	132	198
	70	10	45	80	115	150	220
	75	17	55	92	130	167	243
	80	25	65	105	145	185	265
	85	32	75	117	160	202	288
	90	40	85	130	175	220	310
	95	48	95	143	190	238	333
195cm		2	3	4	5	6	8
		DŁUGOŚĆ ZNACZNIKA RZĘDÓW [CM]					
	45			15	37	60	105
	50		2	27	52	77	128
	60		22	52	82	112	173
	65		32	55	97	130	195
	70	8	42	77	112	147	218
	75	15	52	90	127	165	240
	80	23	62	102	142	182	263
	85	30	72	115	157	200	285
	90	38	83	128	173	218	308
	95	45	93	140	188	235	330




**TABELE REGULACJI ZNACZNIKA RZĘDÓW
ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ZNACZNIKIEM RZĘDÓW
I OSIĄ WYZNACZAJĄCĄ ŚRODEK SIEWNIKA (CM)**

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SEKCJAMI (CM)	LICZBA SEKCJI WYSIEWAJĄCYCH						
	2	3	4	5	6	8	12
	ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ZNACZNIKIEM RZĘDÓW I OSIĄ WYZNACZAJĄCĄ ŚRODEK SIEWNIKA (CM)						
45	90	135	180	225	270	360	540
50	100	150	200	250	300	400	600
60	120	180	240	300	360	480	720
65	130	195	260	325	390	520	780
70	140	210	280	350	420	560	840
75	150	225	300	375	450	600	900
80	160	240	320	400	480	640	960
85	170	255	340	425	510	680	1020
90	180	270	360	450	540	720	1080
95	190	285	380	475	570	760	1140



6.3. Ustawienie wału



Rysunek 19

Maksymalny kąt 10


Precyzyjny siewnik pneumatyczny jest podłączony do ciągnika poprzez wał Cardana. Długość wału należy sprawdzić przed uruchomieniem maszyny. Jeżeli wał jest zbyt długi, należy skrócić o taką samą długość jego obie części oraz osłonę. Podczas zmniejszania długości wału należy uwzględnić zmiany wysokości maszyny. Minimalne wydłużenie lub skrócenie powinno wynosić 5 cm. Jeżeli stosowany jest wał przegubowy z grzechotką, końcówka wału z grzechotką jest podłączana do maszyny.



Nigdy nie należy mocować grzechotki wału do wyjścia wałka odbioru mocy w ciągniku!

Nogi wsporcze muszą być opuszczone, kiedy maszyna jest zaparkowana. Te nogi wsporcze ułatwiają odłączanie siewnika od ciągnika i zapobiegają wypadkom podczas odłączania siewnika. Podczas siewu, nogi wsporcze muszą być podniesione.

6.4. Ustawianie wentylatora



Rysunek 20

Wentylator wytwarza podciśnienie (powoduje zasysanie powietrza) w dystrybutorze.

Dzięki temu, nasiona są wciągane w otwory tarczy wysiewającej. Naciąg i stabilność paska wentylatora zapewniają optymalne dostosowanie wydajności wentylatora do gatunku nasion na tarczy wysiewającej. Pasek wentylatora jest optymalnie naciągnięty jeżeli nie można go poluzować ręką.

Ustawianie wakuometru wentylatora: Żądane ciśnienie jest ustawiane z kabiny ciągnika za pomocą wakuometru (Rysunek 20). Aby zapewnić najlepsze parametry siewu, dla wysiewanych nasion należy dobrać optymalną wartość podciśnienia. Kiedy optymalna wartość podciśnienia zostanie przekroczona, nasiona nie będą oddzielaty się od tarczy wysiewającej i mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego, zalecane jest wykonywanie siewu z wymaganą wartością podciśnienia.

Ustawienia



Podczas ustawiania wakuometru należy uwzględnić wielkość nasion (małe lub duże nasiona). Dla małych nasion wymagane jest ustawienie niewielkiej wartości na wakuometrze. Wraz ze wzrostem średnicy nasion, wzrasta również wartość ustawienia wakuometru. Stosowanie optymalnych ustawień wydłuży również okres eksploatacji uszczelki. Przy optymalnym ustawieniu wakuometru, oddzielanie nasion (jeżeli dwa nasiona wejdą do jednego otworu) będzie również łatwiejsze.



Po zakończeniu siewu, zalecane jest poluzowanie paska wentylatora w celu wydłużenia okresu jego eksploatacji.

6.4.1. Tabela regulacji wentylatora

Działanie	Gatunek nasion							
	Otoczkowane nasiona buraka (Blue Seed)	Otoczkowane nasiona buraka (Esperanza)	Nieotoczkowane nasiona buraka	Bawełna	Ciecierzycza (mała 6-7-8 mm)	Orzech ziemny	Fasola	Cebula
Ustawienie wakuometru wentylatora	25-30 BAR	25-30 BAR	25-30 BAR (nie należy przekroczyć tej wartości)	35-40 BAR	45-50 BAR	60-65 BAR	40-45 BAR	25-30 BAR

Działanie	Gatunek nasion								
	Dynia	Nasiona słonecznika (średnie)	Nasiona słonecznika (duże - King Size)	Nasiona słonecznika do produkcji oleju słonecznikowego (duże)	Nasiona słonecznika do produkcji oleju słonecznikowego (cienkie)	Kukurydza (duża)	Kukurydza (średnia)	Kukurydza (na popcorn)	Soja
Ustawienie wakuometru wentylatora	55-65 BAR	45-50 BAR	50-55 BAR	35-40 BAR	30-35 BAR	50-60 BAR	45-55 BAR	45-50 BAR	45-50 BAR

6.5. Opony

Niektóre zalecenia dotyczące opon podano poniżej:

1. Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu.
2. Opony należy sprawdzać pod kątem:
 - A. Nierównomiernego zużycia opony
 - B. Pęknięć
 - C. Potencjalnie niebezpiecznych elementów na oponie
 - D. Innych objawów świadczących o uszkodzeniu
3. Sprawdzić, czy na wentylach opon są nakrętki. W przypadku braku nakrętek, należy je założyć.
4. Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzić przed wyjazdem na drogę publiczną.
5. Nie należy przeciążać maszyny. Jeżeli konieczne jest przeciążenie maszyny, należy również odpowiednio zmienić ciśnienie powietrza w oponach.




Ustawienia


	Wymiary opon		
	5.00 x 15	6.50 x 80 - 15	23.5/10.50-12
	Ciśnienie powietrza w oponach		
	36 Psi	36 Psi	40 Psi

6.6. Sekcja wysiewająca

W skróconej instrukcji obsługi podano ustawienie pokrywy C1, ustawienia wybieraka i wartości (podciśnienie) dla wentylatora, dla każdego gatunku nasion. Należy zapewnić optymalne warunki przy wykorzystaniu tych ustawień. Przed zastosowaniem tych ustawień należy dobrać odpowiednią tarczę wysiewającą. Jeżeli optymalne parametry nie są ustawione, wybierak nie pracuje skutecznie i nasiona nie są wysiewane w głębę w odpowiednich odstępach.



REDLICOWA SEKCJA WYSIEWAJĄCA



TARCZOWA SEKCJA WYSIEWAJĄCA

6.7. Tarcza wysiewająca

6.7.1. Dobór tarczy

- Przy doborze tarczy należy uwzględnić dane i parametry podane w skróconej instrukcji obsługi.
- Przy określaniu średnicy otworów w tarczy należy uwzględnić wielkość nasion.
- Generalnie, lepszym i bardziej korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie środkowych wartości z tabeli odległości dla tarcz, zamiast najniższych lub najwyższych wartości.



Jeżeli do otworu tarczy stale przysysane są dwa nasiona lub do otworu nie można przyssać nawet jednego nasiona, wtedy występuje problem związany ze średnicą otworu w tarczy wysiewającej. Należy wtedy upewnić się, że używana jest prawidłowa tarcza wysiewająca.





Ustawienia


6.7.2. Wymiana tarczy wysiewającej




Przed wymianą tarczy należy otworzyć pokrywę wyładowczą i opróżnić zbiornik nasion.



- Aby wymienić tarczę, należy najpierw ustawić sekcję wysiewającą w pozycji drogowej. W tym celu należy:
 - *Sprężyna musi być w pozycji blokującej. (Rysunek A-1, B-1)
 - *Podnieść ręcznie sekcję wysiewającą siewnika i ustawić w pozycji drogowej za pomocą haka blokującego.
 - W przypadku siewników z redlicowymi sekcjami wysiewającymi, należy najpierw popchnąć sprężynę w puste położenie, a następnie docisnąć sekcję wysiewającą. (Rysunek A-2)
 - Odkręcić nakrętkę utrzymującą pokrywę korpusu sekcji wysiewającej i otworzyć pokrywę. (Rysunek A-3)
- Przed wymianą tarczy należy otworzyć pokrywę wyładowczą i opróżnić zbiornik. (Rysunek B-2) (Rysunek A-2)
- Włożyć odpowiednią tarczę. (Rysunek 21)
- *Jeżeli na tarczy są koliste linie, głębokość tych linii nie powinna być większa niż 1/3 grubości tarczy. Nasza firma oraz nasi dealerzy nie ponoszą odpowiedzialności za niedokładny siew wykonywany przy użyciu uszkodzonej tarczy wysiewającej.
- Należy sprawdzić uszczelkę powietrzną na korpusie sekcji wysiewającej.
- *Uszczelkę należy wymienić zanim powierzchnia oznaczona literą A znajdzie się na takim samym poziomie jak powierzchnia B. (Rysunek 22)



Rysunek 21



Rysunek 22



6.7.3. Zalecane ustawienia dla różnych nasion

REGULOWANA CZĘŚĆ	GATUNEK NASION							
	Otoczkowane nasiona buraka (Blue Seed)	Nieotoczkowane nasiona buraka	Bawełna	Ciecierzycy (mała 6-7,8 mm)	Orzech ziemny	Fasola	Cebula	Dynia
TARCZA WYSIEWAJĄCA	Ø2.1 okrągłe mieszadło z 36 otworami	Ø1.7 okrągłe mieszadło z 36 otworami	Ø3.5 Mieszadło z łapami z 72 otworami	Ø5.5 okrągłe mieszadło z 26 otworami	Ø7 okrągłe mieszadło z 20 otworami	Ø4.5 Mieszadło z łapami z 20- 26 otworami	Ø1.2 okrągłe mieszadło z 20 otworami	Ø3.4 lub Ø4 Mieszadło z łapami z 20 otworami
POKRYWA REGULACJI POZIOMU NASION WENIĄTRZ ZBIORNIKA NASION (CI-POKRYWA)	Otwór numer 1	Otwór numer 1	Otwór numer 2	Otwór numer 3	Wszystkie pokrywki będą zdjęte	Otwór numer 2	Otwór numer 1	Wszystkie pokrywki będą zdjęte
A - ZEWNĘTRZNY WYBIERAK (ODDZIELACZ NASION)	Zamontować na otworze 9-10	Zamontować na otworze 7-8	Zamontować na otworze 10-11	Zamontować na otworze 14	Zamontować na otworze 14	Zamontować na otworze 12	Zamontować na otworze 8	Zamontować na otworze 12-13
B - WEWNĘTRZNY WYBIERAK (ODDZIELACZ NASION)	Zamontować na otworze 4	Zamontować na otworze 3-4	Zamontować na otworze 4-5	Zamontować na otworze 9	Płytką umieszczoną na wewnętrznym wybieraku będzie zdejmowana	Zamontować na otworze 7	Zamontować na otworze 1	Płytką umieszczoną na wewnętrznym wybieraku będzie zdejmowana
WENTYLATOR (USTAWIENIE WAKUOMETRU)	25-30 BAR	25-30 BAR (nie należy przekroczyć tej wartości)	35-40 BAR	45-50 BAR	60-65 BAR	40-45 BAR	25-30 BAR	55-65 BAR
ZGARNIAK NASION	Zgarniak nasion buraka będzie zamontowany	Zgarniak nasion buraka będzie zamontowany	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ
PLASTIKOWY ELEMENT ZABEZPIECZAJĄCY DLA NASION ORZECHA ZIEMNEGO I CIECIERZCY				Plastikowy element zabezpieczający dla nasion ciecierzcy i orzecha ziemnego będzie zamontowany	Plastikowy element zabezpieczający dla nasion ciecierzcy i orzecha ziemnego będzie zamontowany			
WYSOKOŚĆ REDLICY SIEWNIKA (SIEWNIK Z REDLICOWYMI SEKCJAMI WYSIEWAJĄCYMI)	6,5 cm	6,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	6,5 cm	8,5 cm



Ustawienia

REGULOWANA CZĘŚĆ	GATUNEK NASION							
	NASIONA SŁONECZNIKA (ŚREDNIE)	NASIONA SŁONECZNIKA (duże - King Size)	NASIONA SŁONECZNIKA DO PRODUKCJI OLEJU SŁONECZNIKOWEGO (duże)	NASIONA SŁONECZNIKA DO PRODUKCJI OLEJU SŁONECZNIKOWEGO (ciężkie)	KUKURYDZA (średnia)	KUKURYDZA (na popcorn)	SOJA	NASIONA SŁONECZNIKA (ŚREDNIE)
								
	Ø 3,5 okrągłe mieszadło z 13 otworami	Ø 3,5 okrągłe mieszadło z 13 otworami	Ø3 Mieszadło z łopami z 26 otworami	Ø3,5 Mieszadło z łopami z 26 otworami	Ø5 Mieszadło z łopami z 20 - 26 otworami	Ø4,5 Mieszadło z łopami z 20 - 26 otworami	Ø4,5 Mieszadło z łopami z 26 otworami	Ø3,5 Mieszadło z łopami z 72 otworami
	Otwór numer 3	Otwór numer 3	Otwór numer 2	Otwór numer 2	Otwór numer 3	Otwór numer 3	Otwór numer 1	Otwór numer 2
	Zamontować na otworze 12-13	Zamontować na otworze 12-13	Zamontować na otworze 10	Zamontować na otworze 10	Zamontować na otworze 12	Zamontować na otworze 11	Zamontować na otworze 10-11	Zamontować na otworze 10-11
	Zamontować na otworze 6-7	Zamontować na otworze 8-9	Zamontować na otworze 4-5	Zamontować na otworze 3-4	Zamontować na otworze 6	Zamontować na otworze 6	Zamontować na otworze 4-5	Zamontować na otworze 4-5
	45-50 BAR	50-55 BAR	35-40 BAR	30-35 BAR	50-60 BAR	45-55 BAR	45-50 BAR	45-50 BAR
	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ	ZDEMONTOWAĆ
	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm



Precyzyjny siewnik pneumatyczny umożliwia siew rzędowy i punktowy wszelkiego rodzaju nasion.




Jeżeli nasiona są małe, a otwory w tarczy wysiewającej duże, wtedy nasiona są przysysane do otworów, lecz nie mogą być w nich utrzymane. Dlatego, należy dobrać tarczę z otworami o odpowiedniej wielkości dostosowanej do wielkości nasion. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez nieprawidłowo dobrane tarcze wysiewające.


6.8. Pokrywa regulacji poziomu nasion wewnątrz zbiornika nasion

Pokrywę regulacji poziomu nasion wewnątrz zbiornika nasion można ustawić w trzech różnych pozycjach i zapewnia ona regularny przepływ nasion przez korpus sekcji wysiewającej. Należy zastosować zalecaną pokrywę dostosowaną do rodzaju nasion. Poniższa tabela umożliwia dobór odpowiedniej pokrywy. Celem stosowania tej pokrywy jest rozmieszczenie nasion na idealnym poziomie w sekcji wysiewającej. Jeżeli pokrywa jest nadmiernie zamknięta, wtedy przepływ i przysysanie nasion jest utrudnione.

Jeżeli pokrywa jest nadmiernie otwarta, wtedy nasiona będą gromadziły się za tarczą. Dlatego, ustawienie pokrywy należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w skróconej instrukcji obsługi. W tym siewniku stosowane są 3 różne rodzaje pokryw.



Pokrywy regulacji poziomu nasion wewnątrz zbiornika nasion	
Materiał siewny	Pokrywa
Otoczkowane nasiona buraka	C1
Nieotoczkowane nasiona buraka	
Nasiona słonecznika do produkcji oleju słonecznikowego	
Nasiona słonecznika	
Nasiona kukurydzy (duże-średnie)	
Nasiona kukurydzy (małe)	
Nasiona fasoli	
Nasiona bawełny	C2
Nasiona soi	
Nasiona cebuli	C3
Nasiona słonecznika (średnie)	
Ciecierzycza (mała)	
Nasiona słonecznika (duże - King Size)	
Nasiona dyni (cukinii)	
Nasiona ciecierzycy	




Ustawienia

6.9. Ustawianie wybieraka (oddzielnacza nasion)


O jakości pracy precyzyjnego siewnika pneumatycznego decyduje możliwość pojedynczego wysiewu nasion na odpowiedniej głębokości i w wymaganych odstępach w rzędzie. Nasiona muszą być pojedynczo przysysane do otworów tarczy wysiewającej, aby umożliwić pojedynczy wysiew nasion. Wybierak (oddzielnacz) nasion ustawia nasiona w taki sposób, że tylko jedno ziarno może być przysysane do jednego otworu tarczy wysiewającej. Ten wybierak reguluje również przepływ nasion z wnętrza zbiornika na zewnątrz. Niektóre nasiona mogą ominąć wybierak (A), dlatego zastosowano drugi wybierak (B), który pomaga zapewnić przepływ pojedynczych nasion. Podczas wykonywania wymaganych ustawień lub wprowadzania zmian w podajnikach, należy uwzględnić wartości podane w skróconej instrukcji obsługi.

Istnieje możliwość ustawienia wybieraków poprzez zmianę ich pozycji, za pomocą ich ramion. Za pomocą ramion wybieraków, operatorzy mogą ustawić sekcję wysiewającą odpowiednio dla wymaganej wielkości nasion. Te ramiona wybieraków są bardzo ważne dla zapewnienia pojedynczego podawania nasion.

Aby zapewnić precyzyjne ustawienie, należy wsypać trochę nasion do sekcji wysiewającej w celu wykonania testu i uruchomić sekcję wysiewającą poprzez włączenie wentylatora. Zdjąć pokrywę kontrolną i ułożyć nasiona za pomocą ramion wybieraków w taki sposób, aby do każdego otworu w tarczy wysiewającej przyporządkowane było jedno ziarno.



Rysunek 24




Rysunek 25




Ustawienia wybieraków mają duże znaczenie dla precyzji siewu. Zbyt wysoka wartość ustawienia wybieraka powoduje całkowite uszkodzenie nasion, a niska wartość ustawienia może spowodować, że do każdego otworu tarczy wysiewającej przysysane zostaną dwa ziarna lub dwa ziarna zostaną wysiane w tym samym miejscu.

Ustawienia wybieraka należy często kontrolować poprzez otwarcie pokrywy kontrolnej, przed rozpoczęciem siewu oraz podczas siewu. Opróżnienie sekcji wysiewającej odbywa się poprzez otwarcie pokrywy wyładowczej pokazanej na poniższym rysunku (Rysunek 27)



Rysunek 26




Rysunek 27



6.10. Dodatkowe wyposażenie i regulacje

6.10.1. Zgarniak nasion buraka (siewniki z redlicowymi sekcjami wysiewającymi)

Zgarniak nasion buraka jest stosowany tylko dla nasion buraka. Zgarniak należy zdemonstować przed rozpoczęciem siewu innych dużych nasion, takich jak nasiona kukurydzy, dyni, soi, orzecha ziemnego, itp.




Rysunek 28



Po zamontowaniu zgarniaka należy upewnić się, że jest on prawidłowo zamocowany. W przeciwnym razie, zgarniak może uszkodzić tarczę wysiewającą.

6.10.2. Zgarniak nasion (siewniki z tarczowymi sekcjami wysiewającymi)


W siewnikach z tarczową sekcją wysiewającą, ten zgarniak jest stosowany nie tylko do nasion buraka, lecz również do nasion słonecznika, kukurydzy, bawełny, ciecierzycy, fasoli i cebuli. Zgarniak należy demontować przed siewem nasion dyni, orzechów pistacjowych, itp. W przeciwnym razie, te nasiona nawarstwią się w sekcji wysiewającej.



Rysunek 29

6.10.3. Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego (dla nasion orzecha ziemnego i ciecierzycy)

Zabezpieczenie dla nasion wykonane z tworzywa sztucznego jest zaprojektowane specjalnie dla nasion orzecha ziemnego i ciecierzycy i należy je montować w sekcji wysiewającej podczas wysiewu tych nasion. To zabezpieczenie chroni nasiona orzecha ziemnego i ciecierzycy przed uszkodzeniem.




Rysunek 30



Ustawienia

6.11. Ustawianie odległości pomiędzy nasionami w rzędzie


1. Na pokrywie skrzynki przekładniowej znajduje się tabela umożliwiającą ustawianie odległości pomiędzy nasionami.



Rysunek 31

2. Określić liczbę otworów w danej tarczy i porównać z liczbami otworów w tarczy (20, 26, 36, 52, 72) podanymi w tabeli. Określić odległość pomiędzy nasionami w centymetrach. Po określeniu tych danych należy wybrać żółtą, czerwoną lub niebieską tabelę w zależności od wymagań.

TABELA ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY NASIONAMI DLA OPONY 5,00 X 15							
KOŁO NAPĘDOWE KOŁA ZĘBATE	SKRZYŃKA PRZĘKŁADNIOWA		TARCZE WYSIEWAJĄCE I ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NASIONAMI W RZĘDZIE				
	A KOŁO ZĘBATE	B KOŁO ZĘBATE	20	26	36	52	72
			cm	cm	cm	cm	cm



Rysunek 32

EKİM ARASI MESAFE AYAR TABLOSU
 SEED DISTANCE ADJUSTMENT TABLE
 ТАБЛИЦА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СЕМЕНАМИ

Disk Delik Sayıları
Number Of Holes In The Disc

Количество отверстий на диске

GEARBOX	20	26	36	52	72
A-B	cm	cm	cm	cm	cm
23-17	14,9	11,5	8,3	5,7	4,2
23-18	15,8	12,2	8,8	6,1	4,4
23-19	16,7	12,8	9,3	6,4	4,7
23-20	17,6	13,5	9,8	6,7	4,9
23-21	18,4	14,2	10,2	7,1	5,1
23-22	19,3	14,9	10,7	7,4	5,4
23-23	20,2	15,5	11,2	7,7	5,6
16-17	21,4	16,5	11,9	8,2	6,0
16-18	22,7	17,5	12,6	8,7	6,3
16-19	24,0	18,5	13,3	9,2	6,7
16-20	25,2	19,4	14,0	9,7	7,0
16-21	26,5	20,4	14,7	10,2	7,4
16-22	27,8	21,4	15,4	10,7	7,7
16-23	29,1	22,4	16,1	11,2	8,1

5,00 X 15 6,50 / 80 - 15

Disk Delik Sayıları
Number Of Holes In The Disc

Количество отверстий на диске

GEARBOX	20	26	36	52	72
A-B	cm	cm	cm	cm	cm
23-17	10,4	8,0	5,8	4,0	2,9
23-18	11,0	8,5	6,1	4,2	3,0
23-19	11,7	9,0	6,5	4,5	3,2
23-20	12,2	9,4	6,8	4,7	3,4
23-21	12,9	9,9	7,1	4,9	3,5
23-22	13,5	10,3	7,5	5,1	3,7
23-23	14,0	10,8	7,8	5,4	3,9
16-17	15,0	11,5	8,3	5,7	4,1
16-18	15,8	12,2	8,8	6,1	4,4
16-19	16,7	12,8	9,3	6,4	4,7
16-20	17,6	13,5	9,8	6,7	4,9
16-21	18,5	14,2	10,2	7,1	5,1
16-22	19,3	14,9	10,7	7,4	5,4
16-23	20,2	15,5	11,2	7,7	5,6

Disk Delik Sayıları
Number Of Holes In The Disc

Количество отверстий на диске


GEARBOX	20	26	36	52	72
A-B	cm	cm	cm	cm	cm
23-17	21,4	16,5	11,9	8,2	5,9
23-18	22,7	17,5	12,6	8,7	6,3
23-19	24,0	18,4	13,3	9,2	6,6
23-20	25,2	19,4	14,0	9,7	7,0
23-21	26,5	20,4	14,7	10,2	7,3
23-22	27,8	21,3	15,4	10,7	7,7
23-23	29,0	22,3	16,1	11,1	8,0
16-17	30,8	23,7	17,1	11,8	8,5
16-18	32,7	25,1	18,1	12,5	9,0
16-19	34,5	26,5	19,1	13,2	9,5
16-20	36,2	27,9	20,1	13,9	10,0
16-21	38,1	29,3	21,1	14,6	10,6
16-22	39,9	30,7	22,1	15,3	11,0
16-23	41,7	32,1	23,2	16,0	11,6

Dişli Kutusu
 Gearbox
 Коробка шестерёнок



Ustawienia


3. Określić ustawienia i ustawić koła zębate C-D koła napędowego zgodnie z wartościami z tabeli żółtej, czerwonej lub niebieskiej (w takiej konfiguracji jak 23-23 / 16-23 / 23-16).



Żółta tabela


Czerwona tabela

Niebieska tabela




Rysunek 33

4. Tabela ustawień kół zębatych A-B umożliwia ustawianie odległości pomiędzy nasionami w rzędzie.




Rysunek 34



Rysunek 35

5. Aby zmienić położenie łańcucha, należy najpierw przemieścić dźwignię naciągu łańcucha do pozycji otwartej i poluzować łańcuch (Rysunek 36-1).
6. Łańcuch zamocowany jest na kołach zębatych określonych w tabeli. (Rysunek 36-2)
7. Przenieść dźwignię naciągu łańcucha do pozycji zamkniętej i naciągnąć łańcuch. (Rysunek 36-1)



Rysunek 36






6.12. Regulacja głębokości siewu

Nasiona muszą być wysiane na takiej samej głębokości, aby mogły wzejść i rozwijać się na powierzchni gleby w tym samym czasie i do takiego samego poziomu. Ustawianie głębokości siewu w siewnikach z redlicowymi sekcjami wysiewającymi odbywa się inaczej niż w siewnikach z tarczowymi sekcjami wysiewającymi. Regulacja głębokości siewu jest wykonywana w następujący sposób;


Siewnik z redlicowymi sekcjami wysiewającymi. Głębokość siewu dla tego typu sekcji wysiewających można ustawić obracając korbką na kole dociskającym (Rysunek 37-1). Tą głębokość można kontrolować i ustawiać za pomocą wskaźnika z podziałką umieszczonego na kole. (Rysunek 37-2)

*Użytkownik może ustawiać głębokość siewu za pomocą wskaźnika z podziałką umieszczonego na tylnym kole w redlicowych i tarczowych sekcjach wysiewających. Ten wskaźnik nie pokazuje głębokości siewu w centymetrach (cm).

Siewnik z tarczowymi sekcjami wysiewającymi. Głębokość siewu jest kontrolowana przez koła po obu stronach tarcz wysiewających. Te koła są regulowane za pomocą korbki regulacyjnej umieszczonej za sekcją wysiewającą (Rysunek 38-1).




Rysunek 37




Rysunek 38

6.12.1. Ustawienia tylnych kół dociskających

- Kiedy koła są ustawione w pozycji pokazanej na rysunku, nagromadzenie gleby na zasianych rzędach jest minimalne. (Rysunek 39)
- Kiedy koła są ustawione w pozycji pokazanej na rysunku, nagromadzenie gleby na zasianych rzędach jest maksymalne. (Rysunek 40)



Rysunek 39




Rysunek 40



Ustawienia

6.12.1. Regulacja tylnego koła dociskającego

- Docisk tylnego koła można ustawić za pomocą dźwigni pokazanej na rysunku (Rysunek 41-1)



6.12.2. Ustawianie odległości pomiędzy kołami dociskającymi

- Odległość pomiędzy kołami dociskającymi jest ustawiana za pomocą otworów pokazanych na rysunku (Rysunek 42)
- Ustawienie uzyskane za pomocą otworu nr 1 na Rysunku 42 jest pokazane na Rysunku 43.
- Ustawienie uzyskane za pomocą otworu nr 2 na Rysunku 42 jest pokazane na Rysunku 44.



Rysunek 42



Rysunek 43

Odległość pomiędzy kołami dociskającymi

1,7 cm




Rysunek 44

Odległość pomiędzy kołami dociskającymi


3,4 cm

6.13. Zgarniacze brył

Zgarniacze brył zamontowane przed sekcjami wysiewającymi służą do zgarniania brył z powierzchni gleby. Przy ustawianiu głębokości siewu należy uwzględnić różnicę wysokości pomiędzy ostrzem redlicy i zgarniaczem brył. Wysokość zgarniacza można ustawić za pomocą śrub na zgarniaczu. Można go opuścić do poziomu 5 cm. (Rysunek 46-1)




REDLICOWA SEKCJA WYSIEWAJĄCA
Rysunek 45



TARCZOWA SEKCJA WYSIEWAJĄCA
Rysunek 46

6.14. Ustawianie wartości nacisku sekcji wysiewającej na glebę


Rozcinanie gleby, otwieranie w glebie rowka dla wysiewanych nasion oraz nacisk redlicy na glebę są regulowane i ustawiane za pomocą sprężyny zamontowanej w ramie sekcji wysiewającej. Różne warunki glebowe wymagają zróżnicowania nacisku wywieranego na glebę. Dlatego, wielkość nacisku wywieranego na glebę można regulować poprzez przestawianie sprężyny do tyłu lub do przodu. Ponadto, naciąg sprężyny można zwiększać za pomocą 3-otworowego uchwyty podłączonego do dolnej części sprężyny.




6.15. Wyłączanie sekcji wysiewającej

Sekcje wysiewające siewnika pneumatycznego można wyłączać jeżeli jest to wymagane. Operator powinien przestrzegać następujących zasad w przypadku wyłączania sekcji wysiewających;


1. Siewnik musi być ustawiony w pozycji drogowej.
 - W siewnikach z tarczowymi sekcjami wysiewającymi, obrócić mechanizm zawieszenia sekcji w kierunku 2. (Rysunek 48)
 - W siewnikach z redlicowymi sekcjami wysiewającymi, ustawić mechanizm zawieszenia sekcji w pozycji 1. (Rysunek 47)
2. Podnieść kołpak, aby ramiona blokujące zatrzasnęły się w ich oryginalnym położeniu.
3. Sekcja wysiewająca siewnika jest zatrzymywana poprzez wyjęcie sworznia umieszczonego nad wałkiem sekcji (Rysunek 49-3). Podczas wyjmowania sworznia, element 3 na rysunku 49-4 przemieszcza się w kierunku pokazanym przez strzałkę.



Rysunek 47



Rysunek 48



Rysunek 49




Ustawienia podsiewacza nawozu i aplikatora mikrogranulatów

7- Ustawienia podsiewacza nawozu i aplikatora mikrogranulatów


7.1. System podsiewaczy nawozu

Określanie dawki podsiewu nawozu odbywa się poprzez ustawienie przełożenia kół zębatach w komorze podsiewacza nawozu (zsypie). Każdy zbiornik nawozu posiada 2, 3 lub 4 zsypy. Istnieją dwie wersje podsiewacza nawozu podłączane do zsypu zbiornika nawozu: podsiewacz dla redlicowej sekcji wysiewającej i podsiewacz dla tarczowej sekcji wysiewającej. (Rysunek 50)

Ilość nawozu, która ma być wysiana do gleby jest ustawiana za pomocą mechanizmu umieszczonego na zbiorniku nasion. Po określeniu ilości nawozu, która ma być wysiana do gleby, należy ustawić mechanizm zgodnie z tabelą (Rysunek 51).



Rysunek 50





Rysunek 51

PODSIEWACZ NAWOZU													
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI													
45 CM		50 CM		70 CM		75 CM		90 CM		95 CM		110 CM	
POZ.	Kg/ha	POS.	Kg/ha	POZ.	Kg/ha	POZ.	Kg/ha	POZ.	Kg/ha	POZ.	Kg/ha	POZ.	Kg/ha
1	15,3	1	15,3	1	9,8	1	9,2	1	7,7	1	7,3	1	6,2
5	76,5	5	76,5	5	49,0	5	46,0	5	38,5	5	36,5	5	31,0
10	153,0	10	153,0	10	98,0	10	92,0	10	77,0	10	73,0	10	62,0
15	229,5	15	229,5	15	147,0	15	138,0	15	115,5	15	109,5	15	93,0
20	306,0	20	306,0	20	196,0	20	184,0	20	154,0	20	146,0	20	124,0
25	382,5	25	382,5	25	245,0	25	230,0	25	192,5	25	182,5	25	155,0
30	459,0	30	459,0	30	294,0	30	276,0	30	231,0	30	219,0	30	186,0
35	535,5	35	535,5	35	343,0	35	322,0	35	269,5	35	255,5	35	217,0
40	612,0	40	612,0	40	392,0	40	368,0	40	308,0	40	292,0	40	248,0
45	688,5	45	688,5	45	441,0	45	414,0	45	346,5	45	328,5	45	279,0
50	765,0	50	765,0	50	490,0	50	460,0	50	385,0	50	365,0	50	310,0



Ustawienia podsiewacza nawozu i aplikatora mikrogranulatów

Aplikator mikrogranulatów						
Odległość między rzędami						
	70 CM		75 CM		95 CM	
	POS.	Kg/ha	POS.	Kg/ha	POS.	Kg/ha
	1	1,4	1	1,3	1	1,0
	3	4,1	3	3,8	3	3,0
	5	6,8	5	6,3	5	5,0
	7	9,5	7	8,8	7	6,9
	9	12,2	9	11,3	9	8,9
	11	14,9	11	13,9	11	10,9
	13	17,6	13	16,4	13	12,9
	15	20,3	15	18,9	15	14,9
	17	23,0	17	21,4	17	16,9
	19	25,7	19	23,9	19	18,9
	21	28,4	21	26,4	21	20,8
	23	31,1	23	28,9	23	22,8
	25	33,8	25	31,5	25	24,8
	27	36,5	27	34,0	27	26,8
	29	39,2	29	36,5	29	28,8
	31	41,9	31	39,0	31	30,8
	33	44,6	33	41,5	33	32,7
	35	47,3	35	44,1	35	34,7
	37	50,0	37	46,6	37	36,7
	39	52,7	39	49,1	39	38,7
	41	55,4	41	51,6	41	40,7
	43	58,1	43	54,1	43	42,7
	45	60,8	45	56,7	45	44,6
	47	63,5	47	59,2	47	46,6
	49	66,2	49	61,7	49	48,6
	50	67,5	50	63,0	50	49,6


Aplikator mikrogranulatów						
Odległość między rzędami						
	70 CM		75 CM		95 CM	
	POS.	Kg/ha	POS.	Kg/ha	POS.	Kg/ha
	1	0,7	1	0,7	1	0,5
	3	2,1	3	2,0	3	1,5
	5	3,5	5	3,3	5	2,6
	7	4,8	7	4,6	7	3,6
	9	6,2	9	5,9	9	4,6
	11	7,6	11	7,2	11	5,6
	13	9,0	13	8,5	13	6,6
	15	10,4	15	9,8	15	7,7
	17	11,7	17	11,1	17	8,7
	19	13,1	19	12,4	19	9,7
	21	14,5	21	13,7	21	10,7
	23	15,9	23	15,0	23	11,7
	25	17,3	25	16,3	25	12,8
	27	18,6	27	17,6	27	13,8
	29	20,0	29	18,9	29	14,8
	31	21,4	31	20,2	31	15,8
	33	22,8	33	21,5	33	16,8
	35	24,2	35	22,8	35	17,9
	37	25,5	37	24,1	37	18,9
	39	26,9	39	25,4	39	19,9
	41	28,3	41	26,7	41	20,9
	43	29,7	43	28,0	43	21,9
	45	31,1	45	29,3	45	23,0
	47	32,4	47	30,6	47	24,0
	49	33,8	49	31,9	49	25,0
	50	34,5	50	32,5	50	25,5

7.1.1. Ustawienia kalibracyjne podsiewacza nawozu

1. Ponieważ wszystkie nawozy mają różny ciężar właściwy i wielkość ziaren, zalecane jest wykonanie próby określającej, ile kilogramów nawozu będzie wysiane na powierzchni jednego dekaru (1000 m²).

UWAGA: 1 hektar to 10 dekarów. (1 hektar = 10 dekarów)


2. Zdjąć siewnik z zaczepu ciągnika.
3. Ustawić skalę podsiewacza na 20.
4. Upewnić się, że ramię zsypanne jest całkowicie zamknięte i nie ma żadnej szczeliny pomiędzy klapami, jak pokazano na rysunku.



NIEPRAWIDŁOWO



Rysunek 52



PRAWIDŁOWO



Rysunek 53



Ustawienia podsiewacza nawozu i aplikatora mikrogranulatów

5. Wsypać możliwie jak najwięcej nawozu do jednego z podsiewaczy nawozu.
UWAGA: Zalecamy wsypanie nawozu tylko do tego podsiewacza, który ma być przetestowany, aby nie marnować nawozu.
6. Aby uzyskać dokładny wynik testu, należy obracać tylne koło aż do momentu, kiedy nawóz będzie wysypywał się z podsiewacza.
7. Podstawić czysty pojemnik pod zsył nawozu.
8. W poniższej tabeli podano ilość obrotów, jaką musi wykonać koło dla powierzchni 1 hektara (10000 m²). Określić wymaganą ilość obrotów dla danej liczby sekcji wysiewających i odległości pomiędzy sekcjami.
9. Wykonać 1/10 całkowitej liczby obrotów określonej w tabeli.
UWAGA: W tabeli podane są ilości obrotów koła dla 1 hektara. Wartości stanowiące 1/10 tych wartości nie są podane.
10. Zważyć ilość nawozu, który spadł do pojemnika.
11. Zastosować wzór podany poniżej;
 $(\text{Ilość nawozu w podsiewaczu} \times \text{liczba sekcji}) \times 10$

Wzór pozwala obliczyć ilość nawozu (w kilogramach), która będzie wysiana na powierzchni 1 hektara jeżeli skala podsiewacza jest ustawiona na 20. Uzyskana jest wartość dla 20 sekcji. Aby uzyskać dokładną ilość wysianego nawozu, należy podzielić tę wartość przez 20.

PODSIEWACZ NAWOZU							
Precyzyjny siewnik pneumatyczny ze sztywną ramą z ogumieniem 5,00 x 15 i 6,5 x 80-12							
Odległość między rzędami							
	45 CM	50 CM	70 CM	75 CM	90 CM	95 CM	110 CM
Całkowita liczba obrotów koła dla powierzchni 10000 m ²							
Liczba sekcji wysiewających	Liczba obrotów	Liczba obrotów	Liczba obrotów	Liczba obrotów	Liczba obrotów	Liczba obrotów	Liczba obrotów
4	2760	2480	1770	1658	1382	1309	1131
5	2210	1990	1420	1327	1106	1047	905
6	1840	1650	1180	1106	921	873	754
8	1380	1240	880	829	691	655	565


7.2. Typy podsiewaczy nawozu

7.2.1. Redlicowy podsiewacz nawozu

Głębokość podsiewacza jest ustawiana na żądanym poziomie poprzez podnoszenie i opuszczanie redlicy, przy użyciu śrub na redlicy. Należy upewnić się że redlica podsiewacza i redlica siewnika nie są ustawione na takim samym poziomie, ponieważ nawóz wysiany w bruzdzie razem z ziarnem może być szkodliwy dla ziarna.



RYSUNEK 54




RYSUNEK 55




7.2.2. Talerzowy podsiewacz nawozu

Głębokość podsiewacza jest ustawiana na żądanym poziomie poprzez podnoszenie i opuszczanie talerzy, przy użyciu śrub na talerzach. Należy upewnić się że talerze podsiewacza i redlica siewnika nie są ustawione na takim samym poziomie, ponieważ nawóz wysiany w bruzdzie razem z ziarnem może być szkodliwy dla ziarna.




RYSUNEK 56



RYSUNEK 57

Zbiornik nawozu (siewnik z redlicowymi sekcjami wysiewającymi)

MODEL	Liczba sekcji wysiewających	Zbiornik nawozu
		
	Liczba	Lt
VPHE-G4	4	175 Lt x2
VPHE-G5	5	210 Lt x2
VPHE-G6	6	220 Lt x2
VPKT-G6	6	900 Lt x2
VPKT-G8	8	900 Lt x2
VPTT-G4	4	175 Lt x2
VPTT-G5	5	210 Lt x2
VPTT-G6	6	220 Lt x2
VPTT-G8	8	400 Lt x2
VPYT-G6	6	175 Lt x2

Zbiornik nawozu (siewnik z redlicowymi sekcjami wysiewającymi)

MODEL	Liczba sekcji wysiewających	Zbiornik nawozu
		
	Liczba	Lt
VPHE-DG4	4	175 Lt x2
VPHE-DG5	5	210 Lt x2
VPHE-DG6	6	220 Lt x2
VPYT-DG6	6	175 Lt x2
VPTT-DG4	4	175 Lt x2
VPTT-DG5	5	210 Lt x2
VPTT-DG6	6	220 Lt x2
VPTT-DG8	8	400 Lt x2
VPKT-DG6	6	900 Lt x2
VPKT-DG8	8	900 Lt x2
VPHE-DG6 (WithFrontTire)	6	175 Lt x2
VPHE-DG8 (WithFrontTire)	8	210 Lt x2



Najczęstsze usterki

- **Co należy zrobić jeżeli siewnik nie wysiewa nasion w odpowiednich odstępach?**
 - * Najpierw należy sprawdzić stan gleby przygotowanej do siewu. Gleba nie powinna być błotnista lub sucha, ani zbyt miękka.
 - * W przypadku stosowania siewnika z redlicowymi sekcjami wysiewającymi, przed siewem należy sprawdzić prawidłowość doboru redlicy.
 - * Jeżeli podczas wykonywania powyższych czynności nie wykryto żadnych problemów, siewnik należy ustawić w pozycji zawieszonyj.
 - * Kiedy koła siewnika nie dotykają już ziemi, należy je obrócić rękami.
 - * Sprawdzić szczelność opon.
 - * Sprawdzić, czy łańcuchy nie są pokryte pleśnią lub zardzewiałe. Łańcucha nie należy smarować bez potrzeby. Łańcuch należy smarować wtedy, kiedy jest to konieczne.
 - * Należy sprawdzić aluminiową tarczę. Upewnić się, że dobrano odpowiednią tarczę, nic nie przylega do tarczy i tarcza nie jest zużyta lub uszkodzona.
 - * Sprawdzić ustawienia pokrywy C1 i wybieraka.
 - * Jeżeli zapewniona jest szczelność, wałek należy najpierw wyjąć ze skrzynki przekładniowej.
 - * Wszystkie wałki należy obracać ręcznie i skontrolować.
 - * Sprawdzić wszystkie sworznie i łożyska kulkowe.
- **Co należy zrobić jeżeli siewnik gubi nasiona na zakrętach?**
 - * Pokrywa regulacji poziomu nasion (pokrywa C1) wewnątrz aparatu rozdzielającego nasiona musi być ustawiona zgodnie z zaleceniami podanymi w skróconej instrukcji obsługi.
 - * Na przykład, dla nasion buraka, pokrywa C1 musi być zamontowana w otworze numer 1. Jednakże, jeżeli pokrywa jest zamontowana w otworze numer 3, za tarczą w zbiorniku gromadzą się nasiona. Na skutek nagromadzenia nasion, siewnik rozsypuje więcej nasion na zakrętach. Dlatego, należy upewnić się, że ustawienia są prawidłowe.
- **Co należy zrobić jeżeli nasiona nie są przysysane do otworów tarczy wysiewającej?**
 - * Sprawdzić, czy wentylator pracuje.
 - * Wakuometr podłączony do wentylatora musi być precyzyjnie ustawiony.
 - * Przed ustawieniem wymaganej wartości na wakuometrze, należy wyłączyć siewnik i sprawdzić, czy wakuometr podłączony do wentylatora jest ustawiony na zero.
 - * Jeżeli wakuometr nie jest ustawiony na zero, należy zdjąć przednią pokrywę wakuometru i ręcznie wykonać ustawienia.
 - * Sprawdzić, czy przewody rurowe podłączone do wentylatora nie są popękane, zanieczyszczone i zakurzone.
 - * Upewnić się, że tarcza wysiewająca jest prawidłowo dobrana.
 - * Upewnić się, że pokrywa C1 znajduje się we właściwym położeniu. Jeżeli tak nie jest, należy umieścić pokrywę we właściwym położeniu.
- **Co należy zrobić jeżeli środkowa uszczelka zbiornika nawozu poluzowała się?**
 - * Oczyszczyć zbiorniki nawozu.
 - * Skala zbiorników nawozu po obu stronach musi być ustawiona na zero.
 - * Dokręcić śruby.
 - * Co należy zrobić jeżeli metalowe płyty przesuwne ramy teleskopowej nie poruszają się?
 - * Ponieważ maszyna pracuje w warunkach polowych, kurz i błoto mogły osiąść na metalowych płytach przesuwnych ramy teleskopowej. W takich przypadkach, należy umyć maszynę, aby usunąć kurz i błoto z płyt przesuwnych.



W maszynach z całkowicie teleskopową ramą, należy uważać, aby przewody rurowe nie zostały ściśnięte podczas włączania i wyłączania maszyny. Dźwignie blokujące sekcji wysiewających muszą być ustawione w sposób odpowiedni dla warunków drogowych lub warunków eksploatacji maszyny. W przeciwnym razie, sekcje wysiewające będą ustawione na różnych wysokościach.

Łatwiejszy siew, wyższe

plony!





özdöken®
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Özdöken Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5 KONYA /

Tel: +90.332 251 67 20

Faks: +90.332 249 09 86

www.ozdoken.com.tr

info@ozdoken.com.tr